# Anwendungshinweis





# Adresstabelleneinträge





© 2013 by WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten.

#### WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastraße 27 D-32423 Minden

Tel.:	+49 (0) 571/8 87 - 0
Fax:	+49 (0) 571/8 87 - 1 69

E-Mail: info@wago.com

Web: http://www.wago.com

#### **Technischer Support**

Tel.:	+49 (0) 571/8 87 - 555
Fax:	+49 (0) 571/8 87 - 8555

E-Mail: <a href="mailto:support@wago.com">support@wago.com</a>

Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.



# Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Erläuterungen	4
1.1	Rechtliche Grundlagen	4
1.1.1	Änderungsvorbehalt	4
1.1.2	Urheberschutz	4
1.1.3	Personalqualifikation	4
1.1.4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.2	Gültigkeitsbereich	5
1.3	Symbole	5
1.4	Darstellung der Zahlensysteme	6
1.5	Schriftkonventionen	6
2	Einleitung	7
3	Beschreibung	7
3.1	Broadcast Adressierung	7
3.1.1	Erstellung eines Verbindungsprofils	
3.1.2	Umgestaltung einer bestehenden Verbindung	12
3.1.3	Hinzufügen einer neuen Verbindung	14
3.1.4	Ergebnis	17
3.2	Verwendung von Alias-Netzwerkvariablen	18
3.2.1	Entfernen des Geräts aus der Gruppe	19
3.2.2	Wiederherstellung Bestätigter Dienst	
3.2.3	Wiedereinbindung des LON-FTT-Moduls in die Gruppe	
3.2.4	Ergebnis	
Abbi	ildungsverzeichnis	





# 1 Wichtige Erläuterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der beschriebenen Geräte zu gewährleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden Hinweise und Erläuterungen sorgfältig zu lesen und zu beachten.

### 1.1 Rechtliche Grundlagen

### 1.1.1 Änderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.

### 1.1.2 Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden. Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

### 1.1.3 Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich ausschließlich an Fachkräfte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung, Elektrofachkräfte oder von Elektrofachkräften unterwiesene Personen, die außerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Für Fehlhandlungen und Schäden, die an WAGO- Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der Informationen dieses Dokumentes entstehen, übernimmt die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

### 1.1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Änderungen sind nur im Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Möglichkeiten zulässig. Alle anderen Veränderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wünsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

### 1.2 Gültigkeitsbereich

Dieser Anwendungshinweis basiert auf die genannte Hard- und Software der jeweiligen Hersteller sowie auf die zugehörige Dokumentation. Daher gilt dieser Anwendungshinweis nur für die beschriebene Installation. Neue Hard- und Softwareversionen erfordern eventuell eine geänderte Handhabung.

Beachten Sie die ausführliche Beschreibung in den jeweiligen Handbüchern.

### 1.3 Symbole



Beachten!

Randbedingungen, die für einen fehlerfreien Betrieb unbedingt zu beachten sind.

Hinweis



#### Wichtiger Hinweis!

Routinen oder Ratschläge für den effizienten Geräteeinsatz und die Softwareoptimierung.

#### Information

#### Weitere Information

Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).



### 1.4 Darstellung der Zahlensysteme

Zahlensystem	Beispiel	Bemerkung
Dezimal	100	normale Schreibweise
Hexadezimal	0x64	C-Notation
Binär	'100'	in Hochkomma,
	'0110.0100'	Nibble durch Punkt getrennt

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme

## 1.5 Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart	Bedeutung
kursiv	Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:
	C:\Programme\WAGO-I/O-CHECK
Menü	Menüpunkte werden fett dargestellt z. B.:
	Speichern
>	Ein Größer als Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die Auswahl
	eines Menüpunktes aus einem Menü z. B.:
	Datei > Neu
Eingabe	Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett
	dargestellt z. B.:
	Messbereichsanfang
"Wert"	Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen
	dargestellt z. B.:
	Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert "4 mA" ein.
[Button]	Schaltflächenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und
	in eckigen Klammern eingefasst z. B.:
	[Eingabe]
[Taste]	Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in
	eckigen Klammern eingefasst z. B.:
	[F5]



# 2 Einleitung

Das Wago LON-FTT-Modul 753-648 verwendet einen Neuron Controller (FT5000) als Kommunikationsprozessor. Daraus abgeleitet ergeben sich folgende fest definierte Ressourcen:

- Anzahl der Adresstabellen Einträge:14
- Anzahl der Alias Netzwerkvariablen: 127
- Anzahl der Domain Tabellen-Einträge: 2

Insbesondere die Anzahl der 14 möglichen Adresstabellen Einträge ist bei der Planung und Integration des LON-FTT-Moduls 753-648 zu berücksichtigen. Für eine Planung der benötigten Ressourcen, ist folgende Information zur Belegung der Adresstabellen Einträge anwendbar:

Kommunikation <b>"one to many":</b>	Tabelleneintrag in jedem Teilnehmer der Gruppe.
Kommunikation <b>"one to one":</b>	Tabelleneintrag im sendenden Knoten
Kommunikation "many to one":	Tabelleneintrag im sendenden Knoten

# 3 Beschreibung

In diesem Kapitel wird anhand eines Beispiels beschrieben, wie verfahren werden kann, wenn bereits alle Adresstabellen-Einträge eines Geräts belegt sind. Als Lösungsstrategie werden der Einsatz der Broadcast-Adressierung (Kapitel 3.1), sowie der Abgleich von Adresstabelleneinträgen über die Verwendung von Alias Netzwerkvariablen aufgezeigt (Kapitel 3.2).

### 3.1 Broadcast Adressierung

Ausgangssituation ist ein LON FTT-Modul, dessen Netzwerkvariablen wie in Abbildung 1 dargestellt auf 14 unterschiedliche Geräte gebunden sind. Da für alle Bindungen eine Subnet-Node Adressierung mit bestätigtem Dienst gewählt wurde, sind alle verfügbaren 14 Adresstabellen-Einträge des LON-FTT-Moduls in Verwendung (je ein Adresstabelleneintrag für jedes der Ziel-Geräte).

Es soll nun eine neue Verbindung auf ein weiteres Gerät hinzugefügt werden (gestrichelte Linie mit roten Punkt).





Abbildung 1: Ausgangspunkt LON-FTT-Modul Netzwerk

Um die neue Verbindung hinzuzufügen muss zunächst mindestens eine bestehende Verbindung so umgestaltet werden, dass auch sie eine Broadcast-Adressierung verwendet. Der zugehörige Adresstabelleneintrag kann dann auch von der neu hinzufügenden Verbindung verwendet werden. Die notwendigen Schritte sind in den nachfolgenden Unterkapiteln detailliert beschrieben.

### 3.1.1 Erstellung eines Verbindungsprofils

In den nachfolgenden Schritten wird ein sog. Verbindungsprofil (LonMaker: Connection Description) benötigt, mit dem eine Broadcast-Adressierung erzwungen werden kann. Dieses Kapitel beschreibt, wie diese Connection Description angelegt wird. Sollte eine gleichartige Connection Description bereits vorhanden sein, kann das Kapitel übersprungen werden.

Man gelangt in den Network Variable Connection Dialog, indem man zunächst eine beliebige Verbindung markiert und dann im Kontextmenü den Punkt "*Properties*…" wählt (s. Abbildung 2).



Abbildung 2: Verbindungseigenschaften öffnen

Es öffnet sich der "Network Variable Connection" Dialog (Abbildung 3). In diesem wählt man wiederum "*Properties*…".

ub:	LON-FTT Modul 753-648/Virtual Functional Block/nvo	Value_14 Display	OK
Hub	Target                 mrvV/alue_D6                 mrvV/alue_D6              mrvV/alue_09                 mrvV/alue_01	C MTs	Cancel Help
onnections:	rvoValue_11     rvoValue_12     rvoValue_13     rvoValue_14	Add	Add Ajl
⊒-¥¥ Sub	system 1/LON-FTT Modul 753-648/Virtual Functional Block/nvc	Value_14 C Use referent Show Connec C Selected or C Selected or	ices tions onnections onnection targets
Connection	n Attributes	C Between st	elected FB/SNs elected FB/SNs

Abbildung 3: Verbindungseigenschaften ansehen/bearbeiten



Ein neues Fenster ("Connection Details", s. Abbildung 4) öffnet sich. Die vorzufindenden Einstellungen beziehen sich im Moment noch auf das zuvor ausgewählte Verbindungsprofil. Dieses sollte soweit nicht verändert werden. Über *New* lässt sich ein neues Profil mit genau den Einstellungen des gewählten Profils erstellen.



Abbildung 4: Verbindungsdetails

Es öffnet sich das Fenster wie in Abbildung 5, dort gibt man den Namen für das neue Profil ein, in unserem Beispiel *ForceBroadcast* und bestätigt mit *OK*.

Enter a connection description name:	ОК
ForceBroadcast	Cancel
Initial Values for New Connection Description C Use currently displayed values C Use default values	Help

Abbildung 5: Neues Verbindungsprofil erstellen



10



Das neue Profil ist nun erstellt und kann den Anforderungen (Broadcast erzwingen) angepasst werden. Dazu werden die in den roten Markierungen in Abbildung 6 angegebenen Optionen ausgewählt. Wahlweise kann zwischen dem Servicetypen *Repeated* (bevorzugt) und *Unackd* ausgewählt werden.

Connection Details		
Name: ForceBroadcast	•	ОК
Service Type		Cancel
C Auto C Ackd 🔍 Rep	C Unackd	Help
Priority	thentication	
Auto C No C Yes	Auto C No C Yes	New
Description:		Delete
Smart Connection Description for unicast co	onnections.	
		Less <<
Timers (Milliseconds)	Counts	
Transmit Automatic	Retry Automatic	•
Repeat Automatic -	Repeat Automatic	-
Receive Automatic 💌	Suppress source address	
Use <u>B</u> roadcast C No C Yes, if group • Yes	Multicast Method	

Abbildung 6: Neues Verbindungsprofil bearbeiten

Mit Ok bestätigt man das neue Profil und es wird gespeichert.





#### 3.1.2 Umgestaltung einer bestehenden Verbindung

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Adressierungsart einer bestehenden Verbindung auf Broadcast umgestellt wird.

Für die zu modifizierende Verbindung ist der "*Network Variable Connection*" Dialog aufzurufen (s. Abbildung 7). Unter "Connections" wird die ausgewählte Verbindung aufgelistet.

Unter *New Connections* wird das zuvor in Kapitel 3.1.1 erstellte Profil ausgewählt (1).

Um der Verbindung nun das ausgewählte Profil zuzuweisen, muss das Kontextmenü der Verbindung geöffnet werden und *Assign*, *ForceBroadcast* 'angeklickt werden (2).

Danach kann der "*Network Variable Connection*" Dialog mit *OK* geschlossen werden.

Network Variable Connection Hub:LON-FTT Modul 753-648/Vitual Functional Block/nvoValue_13	Display	ОК
Hub     Target       Image: The second	NVs     MTs     Add     Graphics     Graphics     GNomal     Use referer     Show Connect     Selected of     Selected of     Selected of	Cancel Help Add Help FB/SNs FB/SNs FB/SNs
Connection Attributes New connections: 1 ForceBroadcast	C Between se C From or to s Properties	elected FB/SNs selected FB/SNs Assign

Abbildung 7: Verbindung als Broadcast einrichten

Die zuvor markierte Verbindung sollte sich nun wie in Abbildung 9 als eine gestrichelte Linie darstellen.





Abbildung 8: Verbindungen nach Umstellung auf Broadcast



### 3.1.3 Hinzufügen einer neuen Verbindung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die neue Verbindung unter Verwendung der Broadcast Adressierung hinzugefügt wird.

Zum Anlegen einer neuen Verbindung werden zunächst die beiden Funktionsblöcke, die miteinander verbunden werden sollen, markiert und dann im Kontextmenü der Befehl *Connect*... ausgewählt.



#### **Neue Verbindungen**

Die neuen Verbindungen sollten nicht mit Hilfe der LonMaker Visio Shapes erstellt werden, sondern ausschließlich über den Befehl "Connect" im Kontextmenü.



Abbildung 9: Zusätzliche Verbindung erstellen

Es öffnet sich der bereits bekannte "*Network Variable Connection*" Dialog (s. Abbildung 10). Hier wird als erstes das Verbindungsprofil "ForceBroadcast" für neue Verbindungen ausgewählt (1).

Dann wird auf der Registerkarte "Hub" (2) die Quellvariable markiert (3).

Network Variable Connection		
Hub:LON-FTT Modul 753-648/Virtual Functional Block/nvoValue_15	Display	0K.
Hub Target	C MTs	Cancel
nvoValue_08		Help
nvoValue_10		Add
- nvoValue_12 - nvoValue_13		Add All
3 to rvo Value 14 y rvo Value 15 v rvo Value 16	Add	F <u>B</u> /SNs
Connections:	Graphics	
	Normal	
	C Use referen	ces
	Show Connect	ions
	<ul> <li>Selected co</li> </ul>	onnections
	C Selected co	onnection targets
	C Between se	lected FB/SNs
	C From or to s	elected FB/SNs
Connection Attributes		
New gonnections: 1 ForceBroadcast	Properties	Assign

Abbildung 10: Neue Verbindung erstellen (Hub)

Nach dem Wechsel in die Registerkarte "Target" (1), wird die Zielvariable markiert (2), die Verbindung hinzugefügt (3) und der Dialog durch OK geschlossen (4).

Network Variable Connection			
Hub: Subsystem 1/Device 4/Virtual Functional Block/nvoValue_15	5	Display 4	ОК
Hub 1 Target		C MTs	Cancel Help
2 nviValue_02 nviValue_01 nviValue_01 nviValue_04	<b>3</b>	A	dd
nvidue_05 vivalue_06 vivalue_07		Ad	d Aļi
Connections:		Add Fg	}/SNs
[ADD] Subsystem 1/Device 4/Virtual Functional Block/nvvValue_15     [ADD] Subsystem 1/Device 4/Virtual Functional Block/nvvValue_01		Normal     Use reference	95
		Selected con	nections
		C Selected con C Between sele	nection targets cted FB/SNs
Connection Attributes		From or to see	ected FB/ Sins
New gonnections: ForceBroadcast	]	Properties	Assign

Abbildung 11: Neue Verbindung erstellen (Hub)



Nach dem Wechsel in die Registerkarte "Target" (1), wird die Zielvariable markiert (2), die Verbindung hinzugefügt (3) und der Dialog durch OK geschlossen (4).

Network Variable Connection			
Hub: Subsystem 1/Device 4/Virtual Functional Block/nvoValue_15	3	Display 4 NVs 4 MTs 4 Add F Graphics Grap	es Process Pro
Connection Attributes           New connections:         ForceBroadcast		Properties	Assign

Abbildung 12: Neue Verbindung erstellen (Target)

### 3.1.4 Ergebnis

Im Ergebnis (s. Abbildung 13) sind nun 15 Ausgangsvariablen des LON-FTT Moduls auf 15 verschiedene Geräte gebunden. Unter Verwendung der Broadcast-Adressierung lassen sich nun weitere Ausgangsvariablen des LON-FTT Moduls auf weitere Geräte binden.



Abbildung 13: LON-FTT Modul mit Verbindungen auf 15 Geräte



### 3.2 Verwendung von Alias-Netzwerkvariablen

Ziel dieses Beispiels ist es zu demonstrieren, wie durch das Auflösen einer Gruppe und der Verwendung einer Alias Netzwerkvariablen ein Adresstabelleneintrag auf dem LON-FTT-Modul freigestellt werden kann.

Ausgangssituation ist ein LON-FTT-Modul, dessen Netzwerkvariablen wie in Abbildung 18 dargestellt auf 13 unterschiedliche Geräte gebunden sind. Zusätzlich ist das LON-FTT-Modul Mitglied in einer Gruppe (orange Funktionsblöcke, rote Verbindungen). Da für die 13 Bindungen auf die anderen Geräte eine Subnet-Node Adressierung mit bestätigtem Dienst gewählt wurde, sind dadurch 13 Adresstabellen-Einträge belegt. Der 14. Adresstabelleneintrag wird für die Gruppenverbindung benötigt.





Für die Verschiebung des Adresstabelleneintrags vom LON-FTT-Modul zu einem anderen Gerät, muss zunächst das LON-FTT-Modul aus der Gruppe gelöst, und danach die fehlende Verbindung wieder unter Anwendung einer Alias Netzwerkvariable hergestellt werden. Die nachfolgenden Kapitel beschreiben die erforderlichen Schritte ausführlich.

### 3.2.1 Entfernen des Geräts aus der Gruppe

Im ersten Schritt wird das LON-FTT-Modul aus der Gruppe gelöst, in dem die Bindung zum Sender entfernt wird. Dazu wird einfach, wie in Abbildung 15 dargestellt, über das Kontextmenü der Bindung der Befehl "Delete" ausgeführt.



Abbildung 15: LON-FTT aus Gruppe löschen

Möglicherweise wird durch das Entfernen der Verbindung zwischen dem LON-FTT Modul 753-648 und dem Sender die Adressierungsart automatisch durch LonMaker auf Broadcast umgestellt. Dies ist an den gestrichelten Linien in Abbildung 16 zu erkennen. Da dieses Beispiel davon ausgeht, dass für die Verbindungen aber ein bestätigter Dienst verwendet werden soll, muss zunächst diese Adressierungsart für die vorhandene Gruppe wiederhergestellt werden<sup>1</sup>.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn keine Anforderung besteht, die Netzwerkvariablen mittels bestätigtem Dienst zu versenden, ist das Beispiel hier bereits beendet. Es muss lediglich die entfernte Verbindung zum LON-FTT-Modul wieder hergestellt werden. Dafür wird von LonMaker automatisch eine Broadcast-Adressierung verwendet, wenn die Verbindung mittels Connection-Shape per Drag-and-Drop eingefügt wird. Im Ergebnis ist damit auch ein Adresstabelleneintrag auf dem LON-FTT-Modul frei geworden.



Abbildung 16: LON-FTT-Modul aus Gruppe entfernt

### 3.2.2 Wiederherstellung Bestätigter Dienst

Um wieder den bestätigten Dienst für die Gruppe zu aktivieren, werden, wie in Abbildung 17 dargestellt, die verbleibenden Mitglieder der Gruppe markiert, und im Kontextmenü der *Connect*... ausgewählt.



Abbildung 17: Bindungsprofil anpassen



Die Verbindung existiert bereits und muss nur wieder auf das vorherige Profil angepasst werden. Im "Network Variable Connection" Dialog (Abbildung 18), wird dazu das Verbindungsprofil für neue Verbindungen auf "Acknowledged" gestellt (1). Danach wird die Verbindung markiert (2), und dann über den Kontextmenü-Befehl "Assign …" (3) das Verbindungsprofil übernommen.



Abbildung 18: Bindungsprofil anpassen

Sobald vor der gewählten Verbindung ein [MOD] steht kann mit *OK* (4) die Veränderung bestätigt werden. Das Ergebnis zeigt Abbildung 19:



Abbildung 19: Bindungsprofil anpassen

### 3.2.3 Wiedereinbindung des LON-FTT-Moduls in die Gruppe

In diesem Schritt wird die Eingangsnetzwerkvariable nviValue\_02 des LON-FTT-Moduls unter Zuhilfenahme einer Alias-Variablen des Geräts "Device 1" wieder in die logische Gruppe aufgenommen.

Die beiden betreffenden Funktionsblöcke werden markiert und im Kontextmenü der Befehl "Connect..." ausgewählt (Abbildung 20).





Abbildung 20: Verbindung wiederherstellen

Im "Network Variable Connection" Dialog (Abbildung 21) wird zunächst das Verbindungsprofil für neue Verbindungen auf "*Acknowledged-Alias*" gestellt (1). Dann wird im Register "*Hub*" (2) die Eingangsvariable *nviValue\_02* des LON-FTT Modul 753-648 markiert (3).

Network Variable Connection		
Hub Connection Hub: 2LON-FTT Modul 753-648/Virtual Functional Block/mvValue_02 Hub: 1 arget	Display C NVs C MTs Add f Graphics C Normal C Use reference Show Connecti C Selected co C Selected co C Between en er	OK Cancel Help Add dd All E/SNs E/SNs Ces ces cons nnections nnection targets ected FP/SNs exterded EP/SNs
Connection Attributes New gonnections: 1 Acknowledged-Alias	Properties	Assign

**Abbildung 21: Bindungskonfiguration Hub** 



#### Verbindungsattribute

Es ist notwendig, die Eingangsvariable als Hub dieser Verbindung zu wählen. Der Hub bestimmt die Verbindungsattribute (wie z.B. den Dienst). Ein Hub kann aber immer nur einen Satz an Verbindungsattributen halten. Die Ausgangsvariable nvoValue\_01 des Geräts Device 1 ist bereits Hub in einer Verbindung, in der ein bestätigter Dienst, jedoch keine Alias Variablen verwendet werden. Würde die Ausgangsvariable auch hier als Hub gewählt, wäre die Zuordnung des Verbindungsprofils mit Alias Variablen ("Acknowledged-Alias") nicht möglich.



Als nächstes wird das Target bestimmt (Abbildung 22) (1). Hier wird nun die Ausgangsvariable des Sendegerätes markiert (2). Über Add (3) wird diese Verbindung dann hinzugefügt. Sie erscheint im unteren Teil des Dialogs (4). Mit OK (5) wird bestätigt und der Dialog geschlossen.

lub:	LON-FTT Modul 753-648/Virtual Function	al Block/nviValue_02 Display 5 OK
Hub 2	Irarget     Virtual Functional Block     Virtual Aunctional Block     with the functional Block     workshop (2)     workshop (2)     workshop (2)     workshop (2)	MTs Canc
	<ul> <li>nvoValue_04</li> <li>nvoValue_05</li> <li>nvoValue_06</li> <li>nvoValue_07</li> </ul>	Add All
A      Constraints     A      A		Ciraphics Ciraph
		Show Connections Selected connections Selected connection targets Between selected FB/SNs
< Connection	n Attributes	From or to selected FB/SNs
New con	nections: Acknowledged-Alias	Properties Assign

Abbildung 22: Bindungskonfiguration Target



#### 3.2.4 Ergebnis

Im Ergebnis sind nun alle Verbindungen wieder hergestellt (Abbildung 23), und ein Adresstabelleneintrag auf dem LON-FTT-Modul ist frei geworden. Auf dem Gerät "Device 1" wird jedoch ein zusätzlicher Adresstabelleneintrag benötigt. Weiterhin wird auf diesem Gerät für die verwendete Alias-Variable ein Eintrag in der Aliastabelle benötigt.



Abbildung 23: LON-FTT-Modul mit Alias NV in Gruppe eingebunden

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ausgangspunkt LON-FTT-Modul Netzwerk	8
Abbildung 2: Verbindungseigenschaften öffnen	9
Abbildung 3: Verbindungseigenschaften ansehen/bearbeiten	9
Abbildung 4: Verbindungsdetails	. 10
Abbildung 5: Neues Verbindungsprofil erstellen	. 10
Abbildung 6: Neues Verbindungsprofil bearbeiten	. 11
Abbildung 7: Verbindung als Broadcast einrichten	. 12
Abbildung 8: Verbindungen nach Umstellung auf Broadcast	. 13
Abbildung 9: Zusätzliche Verbindung erstellen	. 14
Abbildung 10: Neue Verbindung erstellen (Hub)	. 15
Abbildung 11: Neue Verbindung erstellen (Hub)	. 15
Abbildung 12: Neue Verbindung erstellen (Target)	. 16
Abbildung 13: LON-FTT Modul mit Verbindungen auf 15 Geräte	. 17
Abbildung 14: LON-FTT Modul in Gruppe	. 18
Abbildung 15: LON-FTT aus Gruppe löschen	. 19
Abbildung 16: LON-FTT-Modul aus Gruppe entfernt	. 20
Abbildung 17: Bindungsprofil anpassen	. 20
Abbildung 18: Bindungsprofil anpassen	. 21
Abbildung 19: Bindungsprofil anpassen	. 21
Abbildung 20: Verbindung wiederherstellen	. 22
Abbildung 21: Bindungskonfiguration Hub	. 22
Abbildung 22: Bindungskonfiguration Target	. 23
Abbildung 23: LON-FTT-Modul mit Alias NV in Gruppe eingebunden	. 24

25



 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

 Postfach 2880
 D-32385 Minden

 Hansastraße 27
 D-32423 Minden

 Telefon:
 05 71/8 87 - 0

 Telefax:
 05 71/8 87 - 1 69

 E-Mail:
 info@wago.com

Internet:

http://www.wago.com

